



Index	Page
English	2
Español	2
Français	3
Deutsch	3
Italiano	3

**PENCIL IRONS
SOLDADORES LAPIZ
FERS CRAYON
STIFT-LÖTKOLBEN
SALDATORI STILO**

ENGLISH

We appreciate the confidence you have placed in JBC in purchasing one of our soldering irons. It is manufactured to the most stringent quality standards in order to give you the best possible service.

SPECIFICATIONS

Model	14S	30S	40S	65S	DS
Power	11W	25W	26W	32W	25W
Max Temp	340°C	380°C	380°C	440°C	340°C
Weight without cable	18g	40g	40g	60g	105g

INSTRUCTIONS

How to solder

For best results in soldering, it is essential that:

- The tip is well tinned.
- Parts to be soldered are absolutely clean and if possible pre-tinned too.

② How to desolder

In addition to the above recommendations for soldering, use a tip model with a larger inside diameter than the pin to be desoldered.

1 Squeeze the air bulb and then lower the tip of the desoldering iron over the pin of the component to be desoldered.

2 When the solder liquefies, start turning the tip around to ease the component's terminal away from the sides.

3 Then, and not before, release the air bulb to suck up the solder.

Blow the solder out by squeezing the air bulb again, taking care to do this somewhere where the hot solder will not cause any damage.

If solder remains are left on any terminal after attempting to desolder it, resolder it with fresh solder and repeat the desoldering operation.

MAINTENANCE

► Soldering iron tip replacement

Use the tip removal device Ref. 0114108.

1 Remove the ring to release the tip.

2 Remove the tip by pulling the soldering iron lengthwise without forcing the element.

Before fitting the new tip, clean the part of the element which is covered by the tip, to eliminate any contamination and facilitate the insertion of the new tip.

3 Insert the new tip and make sure that it has penetrated fully home, otherwise its thermic performance would be altered and would not correspond to the temperature reading.

Desoldering iron tip replacement

This operation should be done while the tip is hot, so that any tin left inside is in molten state.

4 Hold the desoldering iron body in the tip removal device and unscrew the tip to be replaced; then fit the new tip and tighten it up until a good seal is achieved.

Tip care

- To clean the tips, use the damp sponge included with the JBC stand.
- Do not file the tips or use abrasive tools which may damage the tip's protective surface coating and avoid knocking them about.
- If the tip has been a long time without being tinned, use the metal brush Ref. 0297705 adaptable to the support, to remove any dirt and oxide.

ESPAÑOL

Agradecemos la confianza depositada en JBC al adquirir uno de nuestros soldadores. Ha sido fabricado con las más estrictas normas de calidad, para prestar el mejor servicio.

CARACTERISTICAS

Modelo	14S	30S	40S	65S	DS
Potencia	11W	25W	26W	32W	25W
Temp máx	340°C	380°C	380°C	440°C	340°C
Peso sin cable	18g	40g	40g	60g	105g

INSTRUCCIONES

Proceso para soldar

Para efectuar buenas soldaduras, es indispensable que:

- La punta esté bien estañada.
- Las piezas a soldar estén totalmente limpias y a ser posible preestañadas.

② Proceso para desoldar

Además de lo que se indica para soldar, utilice un modelo de punta de mayor diámetro interior que el pin a desoldar.

1 Apoye la punta del desoldador, con la pera ya presionada, de forma que el terminal del componente penetre dentro del orificio de la punta.

2 Cuando la soldadura se licue, imprima a la punta del desoldador un movimiento de rotación que permita desprender de los laterales el terminal del componente.

3 Suelte entonces, no antes, la pera del desoldador para succionar la soldadura.

Expulse la soldadura presionando la pera, tomando la precaución de hacerlo en un lugar que resista la temperatura del estaño fundido.

Si algún terminal ha quedado con restos de soldadura, después de intentar desoldarlo, suéldelo nuevamente aportando estaño y repita la operación de desoldar.

MANTENIMIENTO

► Cambio de punta del soldador

Utilice el extractor de puntas Ref. 0114108.

1 Retire la anilla para liberar la punta.

2 Extraiga la punta tirando del soldador en sentido longitudinal y sin forzar la resistencia.

Antes de colocar la nueva punta, limpie la parte de la resistencia que queda cubierta por la punta, para eliminar la contaminación que pudiera tener y facilitar así la introducción del recambio.

3 Introduzca la nueva punta y asegúrese de que ha penetrado a fondo, de lo contrario alteraría su rendimiento térmico y no correspondería la lectura de temperaturas.

Cambio de punta del desoldador

Esta operación debe realizarse en caliente, para que los residuos de estaño que hayan quedado en el interior estén fundidos.

4 Apoye el cuerpo del desoldador en el extractor de puntas y desenrosque la punta a sustituir, coloque la nueva punta y apriete hasta conseguir una buena estanqueidad.

Conservación de las puntas

- Para su limpieza utilice la esponja húmeda que llevan los soportes JBC.
- No lime ni utilice herramientas abrasivas que puedan destruir la capa de protección superficial y evite los golpes.
- Si la punta ha estado mucho tiempo sin ser estañada, utilice el cepillo metálico Ref. 0297705 adaptable a los soportes, para eliminar el óxido y la suciedad.

FRANÇAIS

Vous venez d'acquérir un fer à souder JBC, nous vous remercions de votre confiance. Durant la fabrication, ce matériel a été soumis aux normes de qualité les plus strictes pour vous donner le meilleur service possible.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	14S	30S	40S	65S	DS
Puissance	11W	25W	26W	32W	25W
Temp máx	340°C	380°C	380°C	440°C	340°C
Poids sans câble	18g	40g	40g	60g	105g

INSTRUCTIONS

Soudure

- La panne soit parfaitement étamée.
- Les pièces à souder soient entièrement propres et, si possible, pré-étamées.

Dessoudure

EPlus des indications données pour souder, choisir une panne de plus grand diamètre interne que celui de la broche à dessouder.

1 Presser la poire, puis situer l'orifice de la panne à dessouder sur le terminal du composant, de manière à ce qu'il y pénètre.

2 Quand la soudure se liquéfie, imprimer à la panne un mouvement tournant de manière à dégager les côtés du terminal du composant.

3 À ce moment-là seulement, relâcher la pression sur la poire pour aspirer la soudure.

Expulser la soudure en appuyant sur la poire; veiller à effectuer cette opération sur une surface résistant à la température de l'étain en fusion.

Si l'un des terminaux résiste, parce que des résidus de soudure y adhèrent, rajouter un peu d'étain pour le fixer à nouveau, puis recommencer l'opération de dessoudure.

ENTRETIEN

Remplacement de la panne du fer à souder

Utiliser l'extracteur de pannes Réf. 0114108.

1 Retirer l'anneau pour libérer la panne.

2 Extraire la panne en tirant sur le fer à souder dans le sens de la longueur et sans forcer la résistance.

Avant de placer la nouvelle panne, nettoyez la partie de la résistance qui reste couverte par la panne, afin d'éliminer les déchets qu'elle pourrait avoir et faciliter ainsi l'introduction de la pièce de rechange.

3 Introduire la nouvelle panne et assurez-vous qu'elle soit enfoncez jusqu'au bout, sinon son rendement thermique serait altéré et la lecture des températures ne correspondrait pas.

Remplacement de la panne du fer à dessouder

Cette opération s'effectue à chaud, afin que les résidus d'étain demeurant à l'intérieur se liquéfient.

4 Appuyer le corps du fer à dessouder sur l'extracteur de pannes, puis dévisser la panne à remplacer; placer la nouvelle panne et bien serrer pour que l'étanchéité soit parfaite.

Conservation des pannes

- Pour le nettoyage, utilisez l'éponge humide fournie avec les supports JBC.
- Ne pas limer; ne pas employer d'outils abrasifs: ils pourraient endommager le revêtement protecteur de la panne. Éviter les chocs.
- Si la panne n'a pas été étamée depuis longtemps, utiliser la brosse métallique Réf. 0297705 (adaptable à tous les supports) pour la débarrasser de toute trace de rouille et de saleté.

DEUTSCH

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie JBC mit dem Kauf unseres Lötkolbens erwiesen haben. Er entspricht höchsten Qualitätsanforderungen, so daß Sie optimale Lötergebnisse erwarten dürfen.

TECHNISCHE DATEN

Modell	14S	30S	40S	65S	DS
Leistung	11W	25W	26W	32W	25W
Max Temp	340°C	380°C	380°C	440°C	340°C
Gewicht ohne Kabel	18g	40g	40g	60g	105g

HINWEISE ZUR BEDIENUNG

Lötprozeß

Zur Erzielung einwandfreier Lötstellen beachten Sie bitte folgendes:

- Die Spitze muß gut verzinkt sein.
- Die zu lötenden Teile müssen sauber und möglichst vorverzinkt sein.

Entlötprozeß

Außer den für das Löten gegeben Hinweisen beachten Sie bitte, daß stets ein Spitzenmodell zu verwenden ist, dessen Innendurchmesser größer als der des zu entlötenden Pins ist.

1 Die Spitze des Entlötkolbens bei bereits zusammengedrücktem Gummibalg anlegen. Dabei darauf achten, daß das Endstück des Bauteils in die Spitzenöffnung eindringt.

2 Wenn sich der Lötzinn verflüssigt, die Spitze des Entlötkolbens leicht drehen, um das Endstück des Bauteils aus den Seitenstreifen abzuziehen.

3 Erst zu diesem Zeitpunkt - und nicht früher - kann der Gummibalg losgelassen werden, um das flüssige Lötzinn aufzusaugen.

Das aufgesaugte Lötzinn durch erneutes Zusammendrücken des Gummibalgs ausstoßen, wobei dafür sorgen ist, daß die Zinnreste auf eine Oberfläche gelangen, die der Temperatur des flüssigen Zinns standhält.

Sollten an einem der Pins nach dem Entlöten noch Zinnreste anhaften, ist dieser unter erneuter Zinnzufuhr wieder zu verlöten, und im Anschluß ist der Entlötvorgang zu wiederholen.

WARTUNG

Wechsel der Lötspitze

Hierzu Spitzenabzieher Ident-Nr 0114108 verwenden.

1 Ring zur Freigabe der Spitze abziehen.

2 Die Spitze durch vorsichtiges Ziehen in Längsrichtung lösen.

Vor Einsatz einer neuen Lötspitze, den freigewordenen Teil des Heizkörpers reinigen, um evtl. anhaftenden Schmutz zu entfernen und das Einführen der neuen Spitze zu erleichtern.

3 Neue Spitze vollständig aufschieben, da sonst Temperaturverhältnisse beeinflußt werden und die ablesbaren Werte nicht dem tatsächlichen Zustand entsprechen.

Wechsel der Entlötspitze

Das Wechseln der Spitze hat in heißem Zustand zu erfolgen, damit die im Innern der Spitze verblichenen Zinnreste flüssig sind.

4 Den Lötkolbenkörper auf den Spitzenabzieher auflegen und die zu wechselnde Spitze lösen. Die neue Spitze aufsetzen und anziehen, bis ein dichter Verschluß gewährleistet ist.

Wartung der Spitzens

- Benutzen Sie zur Reinigung der Spitzens den feuchten Schwamm an den JBC-Ständern.
- Keine Feilen oder sonstige scharfe Werkzeuge verwenden, damit die Schutzschicht der Spitzens nicht beschädigt wird. Vermeiden Sie Stöße.
- Wenn die Spitzens lange Zeit nicht verzinkt wurde, benutzen Sie bitte die an den Ständern anpaßbare Metallbürste 0297705, um Rost- und sonstige Schmutzreste zu entfernen.

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

ITALIANO

La ringraziamo per la fiducia riposta nella JBC con l'acquisto di questo saldatore, il quale è stato fabbricato secondo le più rigide norme di qualità, per offrirLe il miglior servizio possibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	14S	30S	40S	65S	DS
Potenza	11W	25W	26W	32W	25W
Temp mass	340°C	380°C	380°C	440°C	340°C
Peso senza cavo	18g	40g	40g	60g	105g

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Saldatura

Per ottenere una buona saldatura, è indispensabile che:

- La punta sia ben stagnata
- I componenti da saldare siano puliti e, quando possibile, prestagnati.

Dissaldatura

Oltre a ciò che viene indicato per la saldatura, necessita di una punta di diametro interno maggiore del pin da dissaldare.

1 Appoggiare la punta del dissaldatore, con la peretta già in pressione in modo tale che la parte terminale del componente penetri all'interno del foro della punta.

2 Quando la saldatura si fonde, imprimere un movimento di rotazione alla punta del dissaldatore in modo tale da staccare dai laterali la parte terminale del componente.

3 Liberare solo a questo punto, e non prima, la peretta dal dissaldatore per aspirare la saldatura. Eliminare la saldatura facendo pressione sulla peretta, usando la precauzione di compiere questa operazione in un luogo adatto che sia in grado di resistere alla temperatura dello stagno fuso.

Se in qualche terminale rimangono dei resti della saldatura, dopo aver cercato di dissaldarlo, saldare nuovamente apportando stagno e ripetere l'operazione di dissaldatura.

MANUTENZIONE

Cambio della punta del saldatore

Utilizzare l'estratore di punte Rif. 0114108.

1 Togliere l'anello per liberare la punta.

2 Estrarre la punta tirando il saldatore in senso longitudinale e senza forzare la resistenza.

Prima di sistemare la nuova punta, si deve pulire la parte della resistenza che viene coperta dalla punta, per eliminare eventuali scorie e facilitare l'inserimento del ricambio.

3 Collocare la nuova punta ed assicurarsi che sia penetrata fino in fondo, altrimenti ne verrebbe alterato il rendimento termico, e la lettura delle temperature non sarebbe quella giusta.

Cambio della punta del dissaldatore

Questa operazione deve compiersi a caldo, quando cioè i residui di stagno rimasti all'interno si sono fusi.

4 Appoggiare il corpo del dissaldatore nell'estratore di punte e svitare la punta da sostituire, collocare la nuova punta e spingere fino al raggiungimento di una buona tenuta.


Pulizia delle punte

- Per la sua pulizia utilizzare la spugna umida sui supporti JBC.
- Non limare e non utilizzare utensili abrasivi che possono distruggere la cappa di protezione superficiale della punta ed evitare i colpi.
- Se la punta è rimasta molto tempo senza essere stagnata, utilizzare la spazzola metallica Rif. 0297705 adattabile ai supporti, per eliminare le ossidazioni e la sporcizia.

JBC si riserva il diritto d'introdurre variazioni tecniche o di disegno senza preavviso.


LONG LIFE TIPS

14S




Minispoon


65S



30S, 40S



DS ACCESORY FOR 30S, 40S




Desoldering Tip Types

High thermal performance (Ref. HT):

This kind of tip has great heat-transmission capability. They are not quite as durable as the armoured long-life type.

Long-life (Ref. DE):

These tips are heavily armoured inside and out. They are very durable, though with lower heat-transmission.



HIGH THERMAL PERFORMANCE	0320705 07 HT	0320903 09 HT	0321100 30 HT	0321200 31 HT	0321300 33 HT	0321500 35 HT
LONG LIFE	—	—	0320500 20 DE	0320005 21 DE	0320600 23 DE	0320800 25 DE

PENCIL SOLDERING AND DESOLDERING IRONS



MOD.	230V Europe	230V BS United Kingdom	RI 230V Italy	ST 230V Cable Termo	24V
14S	2192052	2195063	7192016	2192040	9193079
30S	3302056	3305067	7302011	3302040	9303074
40S	1402056	-----	6402010	1402040	9403072
65S	3652054	3655065	7652019	3652040	9653072
DS	1322056	1325000	6322010	1322040	1323070

HANDLE

14S	0151357	14ST	0151320
30S		30ST	
40S	0341370	40ST	
65S		65ST	0341300
DS		DST	

0341410
0301457 14ST


0151310 14ST



TIP		
14S	0150805 B-05D	
30S	0300905 R-10D	
40S	0300905 R-10D	
65S	0650903 R-20D	
DS	0320200 20DE	

HANDLE		
14S	0155309	
30S		
40S	0345306	
65S		
DS		

HEATING ELEMENT		
MOD.	230V	24V
14S	0192880	0193847
30S-DS	0302885	0303842
40S	0402883	0403840
65S	0652883	0653840



24V 0659391

**WARRANTY****ENGLISH**

The JBC 6 months, warranty guarantees this equipment against all manufacturing defects, covering the replacement of defective parts and all necessary labor.

Malfunctions caused by misuse are not covered. In order for the warranty to be valid, equipment must be returned, postage paid, to the dealer where it was purchased enclosing this, fully filled in, sheet.

GARANTIA**ESPAÑOL**

JBC garantiza este aparato durante 6 meses, contra todo defecto de fabricación, cubriendo la reparación con sustitución de las piezas defectuosas e incluyendo la mano de obra necesaria.

Quedan excluidas de esta garantía las averías provocadas por mal uso del aparato.

Es indispensable para acogerse a esta garantía el envío del aparato al distribuidor donde se adquirió, a portes pagados, adjuntando esta hoja debidamente cumplimentada.

GARANTIE**FRANÇAIS**

JBC garantit cet appareil 6 mois contre tout défaut de fabrication. Cela comprend la réparation, le remplacement des pièces défectueuses et la main d'oeuvre nécessaire.

Sont exclues de cette garantie les pannes provoquées par une mauvaise utilisation de l'appareil.

Pour bénéficier de cette garantie il est indispensable d'envoyer l'appareil chez le distributeur où il a été acquis, en port payé, en joignant cette fiche dûment remplie.

GARANTIE**DEUTSCH**

Für das vorliegende Gerät übernimmt JBC eine Garantie von 6 Monaten, für alle Fabrikationsfehler. Diese Garantie schliesst die Reparatur bzw den Ersatz der defekten Teile sowie die entsprechenden Arbeitskosten ein.

Ausgeschlossen von dieser Garantieleistung sind durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufene Betriebsstörungen.

Zur Inanspruchnahme dieser Garantie muss das Gerät portofrei an den Vertriebshändler geschickt werden, bei dem es gekauft wurde. Fügen Sie dieses vollständig, ausgefülltes Blatt, bei.

GARANZIA**ITALIANO**

La JBC garantisce quest'apparato 6 mesi contro ogni difetto di fabbricazione, e copre la riparazione e la sostituzione dei pezzi difettosi, includendo la mano d'opera necessaria.

Sono escluse da questa garanzia le avarie provocate da cattivo uso dell'apparato.

Per usufruire di questa garanzia, è indispensabile inviare, in porto franco, l'apparato al distributore presso il quale è stato acquistato, unitamente a questo foglio debitamente compilato.

SERIAL Nº
STAMP OF DEALER SELLO DEL DISTRIBUIDOR CACHET DU DISTRIBUTEUR STEMPEL DES HÄNDLERS TIMBRO DEL DISTRIBUTORE
DATE OF PURCHASE FECHA DE COMPRA DATE D'ACHAT KAUFDATUM DATA DI ACQUISTO



MANUFACTURED BY
INDUSTRIAS JBC, S.A.

Ramón y Cajal, 3 08750 Molins de Rei - Spain
Tel. 93-325 32 00 - Fax 93-680 49 70
www.jbctools.com - info@jbctools.com